

Instalação

Software: EzCad2.14.10

1. Instala o programa EzCad2 (roda como demonstração)
2. Conecta a laser
3. No gerenciador de dispositivos instala o driver correto
4. O EzCad2 passa a funcionar com licença full

Padrão

Start TC(US): -300

Laser Off TC(US): 100

End TC(US): 300

Polygon TC(US): 100

Ajuste tamanho:

Param (F3) --> Galvo 1 (Scale) --> colocar a medida do desenho e o que foi gravado (Galvo 2 ajusta automaticamente com os mesmos parâmetros)

Revision #4

Created 2026-05-08 11:28:52 UTC by Guest

Updated 2026-05-08 12:41:05 UTC by Guest