

Trituradora

[Trituradora.jpg](#)

Tritura aproximadamente 1 Kg de plástico em cerca de 4 minutos.

Antes de usar:

- utilize óculos de proteção (obrigatório)!
- certifique-se que o plástico a ser triturado esteja limpo e seco
- não coloque muitas peças ao mesmo tempo
- acompanhe o processo visualmente todo o tempo

Cuidados essenciais:

- Não mexer em partes ligadas as laminas enquanto a luz verde estiver ligada
- Não utilizar acessórios que possam cair nas laminas
- Manter cabelos presos ao utilizar as laminas

Uso:

1. Gire e levante o botão de emergencia posicionado na parte superior da trituradora para a posição indicada
2. Verifique se a prateleira inferior está posicionada no devido local
3. Coloque o plástico que deseja triturar dentro do funil
4. Gire o botão vermelho posicinado na lateral do equipamento para a posição vertical
5. Gire o botão seletor para a função desejada (Reverso ou Triturar)
6. Para parar o equipamento aperte o botão de emergencia, gire o botão lateral para a posição horizontal ou gire o botão de função para a função "Parar".

Limpeza do equipamento:

1. O equipamento deve estar fora da tomada e com o botão de emergencia pressionado
2. Remova o funil soltando seus parafusos e limpe utilizando um pano seco
3. Para remover detritos nas laminas, utilize chave de fendas com a lamina fria
4. Realize a lubrificação das laminas utilizando spray WD40
5. Recoloque o funil e os parafusos

Observações:

- O equipamento possui dificuldades em triturar plásticos de tamanhos grandes ou com formas irregulares

Manual do equipamento:

Revision #7

Created 2026-03-10 22:08:06 UTC by poalab

Updated 2026-08-17 12:55:22 UTC by Guest