

Imprimindo a placa no POALab

Antes de imprimir, leia o [tutorial de impressão do CTA](#) e as páginas das [impressoras 3D do POALab](#).

Preparação

- 1. Exporte em **STL** para uma cor ou em **3MF** para cores separadas.
- 2. Abra no fatiador da impressora (Bambu Studio para a Bambu Lab A1, Creality Print para as Creality).
- 3. Imprima a placa deitada, com os pontos Braille para cima.
- 4. Confira os pontos com o dedo assim que a peça sair: eles precisam estar firmes, lisos e sem fios.

Configurações testadas no POALab

Preencha esta tabela a cada impressão que der certo, para a próxima pessoa não começar do zero.

Data	Impressora	Material	Bico / camada	Resultado e observações

Fotos e vídeos

Coloque aqui fotos das placas impressas e vídeos do [PeerTube do POALab](#).

Divulgação: [poalab.net.br/t2b](#) · **Registro oficial:** [POALab no Integra IFRS](#) · **Agenda do lab:** [poalab.net.br/agenda](#)